



Elma-Systemlösungen zur Uhrenreinigung
 Uhrenreinigungsmittel vom Spezialisten für Uhren- und Schmuckreinigung.

Aufgabe	wie	Zustand	womit	Reinigungsgerät
A Reinigen	wasserfrei	zerlegt & unzerlegt	elma wf Produkt-Info ! Sicherheit	RM 90 u.a. Uhrenreinigungsgeräte
				Ultraschallbad (Becherglaseinsatz)
A1 Reinigen	wässrig	zerlegt	elma 1:9 Produkt-Info ! Sicherheit	RM 90 u.a. Uhrenreinigungsgeräte
				RM 1000
		Zerlegt	elma chrono clean Produkt-Info ! Sicherheit	RM 1000 Ultraschallbad
B Spülen nach wasserfreier Reinigung	wasserfrei	zerlegt & unzerlegt	elma suprol spezial Produkt-Info ! Sicherheit	RM 90 u.a. Uhrenreinigungsgeräte
				Ultraschallbad (Becherglaseinsatz)
B1 Spülen nach wässriger Reinigung	wässrig	zerlegt	VE-/DI-Wasser	RM 90 u.a. Uhrenreinigungsgeräte
				RM 1000
				Ultraschallbad
C1 Wasserverdrängen nach wässrigem Spülen	wasserfrei	zerlegt	elma suprol spezial Produkt-Info Isopropylalkohol (IPA) ! Sicherheit	RM 90 u.a. Uhrenreinigungsgeräte
				Ultraschallbad (Becherglaseinsatz)
				RM 1000
Entfetten	wasserfrei	zerlegt & unzerlegt	elma spirol Produkt-Info ! Sicherheit	Tauchbad für Unruhe, Spirale
Rückbefetten (Komplettschmierung) nach wasserfreiem Spülen	wasserfrei	zerlegt & unzerlegt	elma unimix Produkt-Info ! Sicherheit	RM 90 u.a. Uhrenreinigungsgeräte
				Vibrationsverfahren empfohlen
Rückbefetten (lokale Schmierung)	wasserfrei	zerlegt & unzerlegt	elma unisol Produkt-Info ! Sicherheit	Tauchbad für Uhren-Schmiermittel
Abdichten			Vacu proof Produkt-Info ! Sicherheit	wasserdichte Uhr, Uhrgehäuse
				Uhrglas, Kronräder

Elma Hans Schmidbauer GmbH&Co KG
 Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen
 e-mail: info@elma-ultrasonic.com

Tel.: ++49 (0) 7731 882-0
 Fax: ++49 (0) 7731 882-266
 www.elma-ultrasonic.com